



# **JetViewSoft**

## **Versions Update**

### **von V3.3.1 auf V3.3.2**

Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

# **Jetter**

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.2	<b>#ID 96</b> Die Datenanzeige einer Zelle im Grid-Objekt wird nicht aktualisiert, wenn diesen den Eingabefocus besitzt.		✓
	<b>ID# 190</b> Die Sortierreihenfolge der Objektauswahllisten kann jetzt unter Tools/Options/PropertyGrid konfiguriert werden.	✓	✓
	<b>#ID 702</b> Das Eingabefeld zeigt keine Wertänderung an solange das Feld den Fokus besitzt, aber noch kein Editieren begonnen wurde.		✓
	<b>ID# 740</b> Makros, Fonts und Fill-/Linestyles lassen sich im Objektpool-Baum nicht kopieren.		✓
	<b>#ID 1031</b> Auf Systemen mit 2 Monitoren kommt es zu Fehlverhalten von Dropdown- und Comboboxen.		✓
	<b>#ID 1238</b> Die Combobox löst 2 OnChange-Events beim Laden der Maske aus.		✓
	<b>ID# 1252</b> Pointer-Objekt erhält eine falsche Position, wenn es per Drag&Drop auf eine gezoomte Softkey-Maske fallen gelassen wird.		✓
	<b>#ID 1254</b> Die Makro-Kommandos SetLEDState, ShowUserList, ShowUserLevelList funktionieren nicht.		✓
	<b>#ID 1263</b> Eine Typänderung eines indirekten TAGs, welches über das JetTagDB-Fenster eingefügt wurde, ist nicht möglich.		✓
	<b>#ID 1275</b> In den Einstellungen zum Deployment wurde für das Ziel „FileSystem“ immer ein absoluter Pfad gespeichert. Hierdurch kommt es nach der Weitergabe von Projekten immer wieder zu Problemen. Der Pfad wird jetzt relativ zu Projekt gespeichert.		✓
<b>#ID 1295</b> Änderungen der Höhe für die Spaltenköpfe eines Grid-Objekts werden nicht gespeichert.		✓	

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.2	<p><b>#ID 1347</b> Wird eine Maske in einem Unterverzeichnis erstellt, so funktioniert der Navigate-Befehl nicht korrekt.</p> <p><b>#ID 2354</b> Das Speichern von größeren Projekten, die zuvor von einer früheren Version konvertiert wurden, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.</p> <p><b>#ID 2394</b> Die Wertübername in einem Eingabefeld mit Grenzen für Min und Max und einem Faktor &lt; 1.0 funktioniert nicht korrekt.</p> <p><b>#ID 2406</b> Im Auswahldialog des SelectInputObject-Kommandos werden auch gelöschte Input-Objekte zur Auswahl angeboten.</p> <p><b>#ID 2417</b> Die Konvertierung eines JetView ER-Projektes in ein JetView ER-STX Projekt erstellt kein Workingset-Objekt.</p> <p><b>ID# 2419</b> Änderungen im CommunicationService-Dokument werden nicht immer gespeichert.</p> <p><b>#ID 2420</b> Eine Werteingabe über Drehgeber (Digipot) berücksichtigt nicht die Min. und Maxwerte einer I/O-Dynamik, wenn diese mittels 2-dimensionalem Tag-Array konfiguriert ist.</p> <p><b>#ID 2423</b> Dateien im Projektbaum können nicht per Drag&amp;Drop verschoben werden.</p> <p><b>#ID 2424</b> Tags, die im CommunicationService auf active=auto konfiguriert sind, werden beim Laden einer Maske nicht aktiviert, obwohl diese im onDataChange-Event eingetragen sind.</p> <p><b>#ID 2438</b> Textbox, Combobox und Listbox zeigen Texte, die das Zeichen &amp; enthalten nicht richtig an.</p> <p><b>#ID 2441</b> Wird ein bestehendes Image-Objekt geändert indem eine andere Bild-Datei zugewiesen wird, so wird der Dateipfad auf das Bild nicht korrekt oder gar nicht gespeichert.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.2	<b>#ID 2442</b> Wird die Projekteinstellung EnableEventsDuringOnLoad=false gesetzt, dann wird jedes erste onDataChange-Event der Maske nicht ausgelöst.		✓
	<b>#ID 2443</b> Kann beim Start der EmbeddedRuntime (JVER) keine Verbindung zur Steuerung hergestellt, so kommt auch später keine Kommunikation mehr zustande.		✓
	<b>#ID 2444</b> Das Event OnCommStatusChanged wird nie ausgelöst.		✓
	<b>#ID 2445</b> Gibt es mehrere Events mit gleichen Namen und unterschiedlichen Attributen (z.B. onDataChange) so wird beim Löschen eines dieser Events alle übrigen auch entfernt.		✓
	<b>#ID 2451</b> Die Simulation startet hinter der Windows Taskbar, wenn diese am linken Bildschirmrand positioniert ist.		✓
	<b>ID# 2456</b> Das PropertyGrid hält nicht die Scroll-Position bei, wenn die Selektion zwischen Objekten wechselt.		✓
	<b>#ID 2461</b> Das Löschen einer WindowMask wurde fehlerhaft ausgeführt.		✓
	<b>#ID 2463</b> Der Alarmservice hat zur Konfiguration vom TriggerTag ungültige Tags zugelassen.		✓
	<b>#ID 2465</b> Bei den Objekten Meter und MeterEx kann die Eigenschaft BackMode nicht geändert werden		✓
	<b>#ID 2468</b> Obwohl die Einstellung „Copy Image-Files to local Project-Folder“ deaktiviert ist, werden Bilder einer Image-Liste direkt in das Projektverzeichnis kopiert.		✓
	<b>#ID 2469</b> Wird im Hardwarebaum für einen Controller und ein Display der gleiche Name verwendet, so gibt der Compiler eine Fehlermeldung aus.		✓
<b>#ID 2471</b> Beim XY-Graph funktioniert die Dynamik ColorChange nicht für FillColor und LineColor.		✓	

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.2	<p><b>#ID 2472</b> Nimmt der Wert einer Dynamik ColorChange einen Wert unterhalb des kleinsten Limits an, so wird nicht die ursprüngliche Füllfarbe aktiv.</p> <p><b>#ID 2473</b> Das OnActivePageChange-Event des WorkingSets wird nicht immer beim Seitenwechsel ausgelöst.</p> <p><b>#ID 2474</b> Wird ein Tag auf ein Registerbit konfiguriert und dieses Registerbit ist nicht das Bit 0 des Registers, so wurde bei einer Wertänderung kein onDataChange ausgelöst.</p> <p><b>#ID 2475</b> Namen für neu angelegte Masken werden nicht entsprechend dem Format in den Objekt-Templates generiert.</p> <p><b>#ID 2476</b> Eine Änderung der Anzahl Zeilen/Spalten eines Grid-Objekts wird erst beim Verlassen des UserModes wirksam.</p> <p><b>#ID 2485</b> Der Alarmservice schreibt nur LogFiles, wenn die Einstellung AllowMultibleLogfiles gesetzt ist.</p> <p><b>#ID 2486</b> Alarmservice: In der Alarm-Description verwendete Platzhalter funktionieren mit Tags nur, wenn für diese im CommunicationService das Active-Flag auf TRUE gesetzt ist.</p> <p><b>#ID 2487</b> Alarmservice: Wenn man einen Alarm kopiert, dann wird bei einer Text-Änderung der Description bei allen Kopien der Text auch geändert</p> <p><b>#ID 2492</b> AlarmService: Platzhalter mit Tag-Anbindung in der Alarm-Description zeigen nicht den Tag-Inhalt, der zum Zeitpunkt des Alarms vorliegt. Es wird immer der gerade aktuelle Tag-Inhalt angezeigt.</p> <p><b>#ID 2498</b> Alarmservice: Im Logfile wird der Status des Alarms nicht eingetragen.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.2	<p><b>#ID 2505</b> Der Projektbaum zeigt Änderungen der Größe von Container-Objekten im Komponenten-Editor nicht an.</p> <p><b>#ID 2511</b> Das Ändern der Maskengröße ändert auch direkt die Eigenschaft im Display, wodurch dann alle Masken des Projekts in der Größe geändert werden.</p> <p><b>#ID 2514</b> Wird eine neue Gruppe erstellt, so wurde die Größe im Projektbaum nicht korrekt angezeigt.</p> <p><b>#ID 2517</b> Für die Plattform JetView-ER (PC) passt sich das Höhen-Seitenverhältnis der Simulation nicht den Vorgaben aus der Maske oder dem Display an.</p> <p><b>#ID 2523</b> Umlaute in Texten (z.B. OutputString) werden nicht als Zeichen, sondern als hexadezimaler Wert in die vom Compiler erzeugte c-Datei eingetragen.</p> <p><b>#ID 2524</b> Beim MeterEx-Objekt wird die Linie des Arcs teilweise durch die Sektorenfarbe überdeckt.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>